

# Jak správně nainstalovat nopovou fólii?

Instalaci nopové fólie doporučujeme do všech staveb WoodBlocX. Prodloužíte tak jejich životnost na maximum. Nopová fólie vytvoří díky nopům („špuntům“) vzduchovou mezeru mezi dřevěnou stěnou a substrátem a ochrání tak dřevo kromě jiného i před bakteriemi hniloby hnědé, které se mohou vyskytovat v některých typech substrátů - zejména těch s příměsí hnoje.

Tato bakterie je extrémně agresivní a degraduje i tlakově impregnované dřevo. Na našem eshopu nabízíme nopovou fólii ve dvou šířích - 50cm a 100cm.

Nopovou fólii instaluje nopy směrem ke dřevu tak, aby mezi dřevem a fólií vznikla vzduchová mezera. Šíři nopové fólie vybírejte podle výšky záhonu. Pokud je potřeba, seřízněte ji do požadované výšky tak, aby končila zároveň s poslední řadou bloků, těsně pod ukončujícím profilem.

K jejímu uchycení k záhonu použijte ideálně buď sponkovačku nebo malé hřebíčky. Pokud stavba obsahuje opěrné konstrukce, izolujte i je.



**WOOD**  
**BlocX**

+420 606 642 404 | [woodblocx.cz](http://woodblocx.cz)

