



ZPŮSOBY KOTVENÍ

Vztahuje se k vašemu Návodu k sestavení



Stavba na měkkém podkladu

Pokud budete stavět vaši stavbu WoodBlocX na měkkém podkladu, jako je tráva, nebo zemina, ukotvíte ji **zemními pozinkovanými hřeby**, které zatlučete dle návodu vždy do první vrstvy bloků a také do opěrných pilířů.

Tyto 40 cm dlouhé pozinkované hřeby JSOU součástí vaší objednávky.

UPOZORNĚNÍ - ujistěte se, že pod stavbou nejsou nějaké inženýrské sítě!



Stavba na tvrdém podkladu

V případě, že budete WoodBlocX stavět na tvrdém podkladu, jako je dlažba, nebo beton, budou součástí vaší objednávky kovové úhelníky.

Tyto pozinkované **kovové úhelníky** ve tvaru L je potřeba přivrutovat jak k podkladu, tak k první vrstvě bloků. Pokud vaše stavba zahrnuje i opěrný pilíř, na jeho konci je třeba také umístit jeden úhelník.

K úhelníkům dodáváme vruty do dřeva, kterými je přivrutujete k první vrstvě bloků. Hmoždinky, kterými budete kotvit do tvrdého podkladu, si pořídte sami - vždy podle konkrétního typu podkladového materiálu.